

# УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

## Продление срока службы продукта

- Убедитесь, что ваше приложение Deeper всегда обновлено. Если вы не уверены, установлена ли у вас последняя версия, посетите Google Play Store или App Store, чтобы проверить, установлена ли самая последняя версия.
- Если у вас установлена самая новая версия приложения, оно автоматически обновит прошивку вашего эхолота Deeper во время подключения к нему. Для обновления прошивки вашего Deeper необходимо зарядить его аккумулятор более чем на 50%.
- Все эхолоты Deeper имеют литий-полимерный аккумулятор, и их регулярная зарядка продлевает срок службы. Мы рекомендуем заряжать PRO, PRO+, CHIRP+ и START не реже одного раза в 6 месяцев, даже если не используете устройство. Deeper 3.0 следует заряжать каждые 2 месяца, даже если вы им не пользуетесь.
- Храните устройство в чистом, свободном от влаги месте. Температура от 16 ° C до 22 ° C (62 ° F - 72 ° F) является идеальной, и не оставляйте ваш эхолот в очень жарком или очень холодном месте в течение длительного периода времени.
- Не оставляйте Deeper влажным. Каждый раз, когда вы не используете его - осушайте его от воды и храните в сухом месте.
- Когда эхолот используется, верхняя крышка на Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ и START всегда должна быть плотно прикручена (отметки «Water» и «Proof» должны совпадать).
- Не допускайте ударов устройства о землю, камни и т. д. Сильные физические удары могут нанести непоправимый вред устройству.
- Никогда не погружайте Deeper в воду, когда он подключен к зарядному кабелю. Это может привести к повреждению устройства, и гарантия не распространяется на такие повреждения. Перед погружением эхолота Deeper в воду убедитесь, что верхняя крышка плотно закрыта, а отметки "Water" "Proof" идеально совмещены.

## Чистка устройства

- Используйте мягкую ткань или салфетки для очистки устройства.
- Если ваш Deeper сильно загрязнен, протрите его тканью, смоченной водой или слабым раствором моющего средства.
- Не используйте абразивные губки или чистящие порошки / растворители, такие как спирт или бензол, для чистки вашего устройства Deeper, так как это может повредить поверхность вашего устройства.
- Очистить датчики воды (два металлических контакта на Deeper Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ и 3.0) можно грубой губкой. При необходимости можно использовать очиститель электронных контактов.
- Убедитесь, что резьба верхней крышки и корпуса Deeper всегда чистая, не прикрепляйте верхнюю крышку, если на резьбе верхней крышки или самого эхолота есть песок или грязь. Сначала очистите его.